

## postup prací

- demontáž krycích desek
- odsekání zvětralého betonu, předpoklad tl. 10 cm
- očištění zdi tlakovou vodou
- vybetonování (s KARI sítí ) horního líce zídky do bednění, předpoklad tl. 15 cm
- řezání dilatačních spár po dvou metrech
- oprava schodiště
- odvoz a likvidace sutí
- úprava trávníku